

最大出力
7W
ハイパワー
高音質

どこでも便利に使えるハンズフリー拡声器

ハンズフリーメガホン

電池使用のミニサイズながら、最大出力7W!
ハイパワーのハンズフリーメガホンです。

ご使用前に必ず下の注意事項をお読みください。

■ 使用上のご注意

- 次のことを守らないと電池の液漏れの原因になります。
 - ①電池の使用表示に従って正しくご使用ください。
 - ②ご使用後は必ずスイッチを切ってください。
 - ③長期間使用しない場合は、電池をとりはずしてください。
 - ④オキシライド乾電池は使用しないでください。本品の機能を損なうおそれがあります。
- このハンズフリーメガホンは、防水構造になっていませんので、雨中等での使用は濡れないようご注意ください。
- マイクとスピーカーを近づけたり、音量を上げすぎるとハウリングすることがあります。ハウリングが発生した場合は音量を下げてご使用ください。
- 人の耳元では絶対に使用しないでください。

■ ご使用方法

- ①ハンズフリーメガホンの本体をウエスト部分に、スピーカーが外向きになるように、ウエストポーチのように装着してください。
- ②マイクは、マイクプラグを本体上部のジャックに差し込みます。耳掛けタイプマイク、及びヘッドホンタイプマイクをご使用の際は、この箱側面の図を参考に、耳や頸部に付けてご使用ください。
- ③本体上部のスイッチを入れ、電源ランプの点灯を確認してください。ボリュームのダイヤルで適度な音量を調節してご使用ください。

■ ご使用上の注意

- 異常音を発生しますので、マイクはスピーカーの前方やスピーカーに向けないでください。尚、マイクをスピーカーから離しても、異常音（ハウリング）が発生する場合は、ボリュームを下げてご使用ください。
- 本品を人の耳元や耳に向けて使用しないでください、難聴や聴力障害になるおそれがあります。
- メガホンはかなりの音量ですので、誤った使い方をすると難聴になるおそれがあります。
- 全ての電池は同じタイプのものをご使用ください、アルカリ乾電池とマンガン乾電池や充電式電池等を混ぜないでください、又、新しい電池と古い電池を混せて使わないでください。
- 特にアルカリ乾電池は+/-を反対に入れると発熱して、液漏れや本機が破損する場合がありますので、必ず正しく入れてください。

仕様	材質：本体、ABS樹脂 使用電池：単3形乾電池×6本（別売り） サイズ：本体／159×45×83mm ウエストベルト長さ／70～120cm マイク： ○ヘッドホンタイプマイク コード長さ／1.2m ジャック／3.5φピンジャック ○耳掛けタイプマイク コード長さ／1.2m ジャック／3.5φピンジャック
最大出力	7W

電池寿命：国産アルカリ乾電池使用/約30時間
(ボリューム中間位置で連続使用時)

非防水

■ 各部の名称



■ 電池の入れ方

- ①メガホン本体の裏側にある2カ所の爪を上図のように下方へ押し、電池ケースを開けます。
- ②電池ケースの中の指示に従って単3形乾電池6個の+/-を正しくセットし、フタを閉じてください。
- ③寿命の長いアルカリ乾電池の使用をおすすめします。尚、オキシライド乾電池は本品の機能を損なうおそれがありますので、絶対に使用しないでください。

