


オリジナルジャンボおみくじ（ハーフサイズ）取扱い説明書

<内容物一覧>



本体 × 1



おみくじ棒 × 24 本

ディティールシール



2 枚

大吉

2 枚

中吉

4 枚

小吉

6 枚

吉

12 枚

空


6 枚

※白紙のディティールシールは、使用用途に応じて書き込んでご使用下さい。




4 枚


<本体の組立て>




本体を図のように、六角形におこします。




図のようにヒレを折りたたみます。



図のヒレを矢印の隙間に入れながらフタをします。




おみくじ棒にディティールシールを巻くように貼ります。



おみくじ棒にシールを貼り、本体に入れます。
<本体の組立て>と同じようにフタをします。

<完成図>



完成図のように、ディティールシールを貼り付けます。