


陳列用ひな段什器 組立説明書


梱包内容

このキットには下記の内容が入っています

●本体×1



●天板×2




さらに詳しい
組立説明動画は
こちら!




組立て方


① 本体を起こす



② 内側へ
折りこむ




③ 2段目と3段目に
天板を本体に
差しこむ




転び止めパーツを
セットアップする場合


●転び止め×3




① 転び止めを起こす




② 矢印の方向へ折りこむ



③ 組立てたひな段の隙間へ
折ったツメを差しこむ



完成図



※「転び止め」は別商品となります