PinバナーBig2400・3000

梱包内容

し、しつかり固定します。



PinバナーBig2400:支柱:2本、円形ベース:2枚 PinバナーBig3000:支柱:3本、円形ベース:3枚



PinバナーBig2400:アタッチメント:4個 PinバナーBig3000:アタッチメント:6個



PinバナーBig2400: ジョイント式横バー(3分割) 2本 PinバナーBig3000: ジョイント式横バー(4分割) 2本



PinバナーBig2400・3000兼用キャリアバッグ

製品仕様

品名: PinバナーBig2400 本体材質: アルミ、スチール 本体重量: 5.6kg キャリアバック・重量: 2.4Kg

表示サイス*: H2100×W2400mm (最大)

※他の使用パターンのサイズは別紙にて本体サイス*: H2210 × W2400 × D300mm (最大)

品名:PinバナーBig3000 本体材質: アルミ、スチール 本体重量: キャリアハ・ック・重量: 2.4Kg 表示サイス: H2100×W3000mm (最大)

※他の使用パターンのサイズは別紙にて 本体サイス*: H2210×W3000×D300mm (最大)

⚠で注意

- 1. 本製品は屋内用です。屋外ではご使用にな らないでください。
- 2. 必ず水平な場所に設置してください。
- 3. 屋内でも強い風が当たると転倒のおそれが ありますので、風のない場所に設置してくだ
- 4. PinパナーBigの表示用幕の重さ(最大)は PinパナーBig2400 1.5Kg以下(片面)、 PinパナーBig3000 1.9Kg以下で使用して ください。



するまで差し込みます。






上下のアタッチメントの 取り付けた状態の側面

幕の取付方法へ



PinバナーBig2400・3000

幕の取付方法





4)固定した状態



⑧固定した状態



②ジョイント式横バーを上下 の幕の袋に入れます。




⑤上部のジョイント式横バー を左右の支柱上部アタッチメ ントで固定します。



⑨横開き式ロックレバーを外し、 アタッチメントを下にスライドして、 幕を張ります。




③支柱の上部アタッチメントのレバーを矢印の方向に押 しあげ、幕をセットしたジョイント式横バーをアタッチメント に入れて、レバーを戻し、固定します。



⑥横開き式ロックレバーを外し、 左右の支柱を交互に少しずつ最 大まで伸ばし、ロックを掛け、固 定します。



レバーを開く レバーを閉める





⑦左右の支柱下部アタッチメント に、下部のジョイント式横バーを 固定します。



⑩-1完成(表 面)



⑩-2完成(裏 面)



⑫PinバナーBig3000完成図

オプション品:



①注水ウエイト(Pinパナー big2400·3000兼用)

材質:PE

重量:0.26Kg (3Kg 満水時) サイス*: φ 255 × H110mm



注水ウエイトを装着 したスタンドイメージ



②PinパナーBig2400両面使用部材キット (ジョイント式横バー2本、アタッチメント4個) (PinパナーBig2400に幕を両面取付ける場 合の部材キット)



両面を利用する場合のアタッチ メントの取付イメージ