



ジャンボガラポン組立説明書

注意事項

- ・このジャンボガラポンは抽選機です。抽選以外の目的では使用しないでください。
- ・ハンドルを回す時はゆっくり回してください。強く回すと破損する恐れがあります。
- ・1回の抽選は一回転で行ってください。玉が出ない場合のみ、もう一度回して下さい。
- ・お子様が抽選を行うときは、必ず大人の方の立会いのもとで行って下さい。

(1) スチール台を展開図の通りに組立てます。



(2) 八角形ドームを持ち上げ、スチール台の図の位置からハンドルを差し込みます。
(必ず2名以上で作業してください。)

(3) ハンドルと八角形ドームの固定は、ハンドルを下向きにして中心軸の穴を合わせてビス、ナットで留めます。



(4) 最後に、ボール受けかごを取付けて完成です。